

Для установки подголовников, на задние сидения автомобиля, нам понадобятся.



1. Маркер для разметки пены.
2. Бита Р Н 2.
3. Нож для резки пены.
4. Отвертка плоская.
5. Шурупо-вёрт.
6. Головка на 13.
7. Ключ рожковый на 13.
8. Линейка.



Перед демонтажем сидений сдвиньте коврики в багажнике назад.



Откручиваем два болта впереди, в углах каждого из сидений.



Сборка должна происходить в обратной последовательности. Т.е. сначала наживляем - передние затем - задние. Только после этого затягиваем.



Аналогично происходит демонтаж второго сидения.



Чтобы не повредить и не испачкать обивку сидений, положите спинку сидений - на ровную мягкую поверхность.



Аккуратно извлеките шляпки, и сами пистоны с верхней части спинки.



Выверните саморез и уберите пластиковую заглушку угла спинки.



Снимите обивку спинки с захлестов.



Выщелкните узел фиксации спинки сидения, приложив усилие и слегка раскачивая его.



Приложите узел подголовника к трубке спинки, отступив 52 миллиметра от края трубки так как это показано на фотографии в прилагаемой инструкции.



Обведите кронштейн маркером.



Просверлите одно из размеченных отверстий прилагаемым в комплекте сверлом и наживите саморез.



Проверьте - ножка подголовника не должна касаться спинки сидения.



Просверлите размеченные отверстия в трубе спинки.



Заверните саморезы.



После чего вновь проведите проверку.



Если касаний нет, выкрутим наживленный саморез и просверлим оставшееся отверстие.



Вкручиваем саморезы со стороны спинки.



Устанавливаем большие грибообразные заглушки в трубу кронштейна.



Делаем вырез в пене длиной 140 мм и глубиной 25мм.



Для ножки подголовника.



Проводим сборку сидения в обратной последовательности.



Вставляем один укороченный пистон в угол сидения.



И второй укороченный пистон по соседству.



Остальные фиксаторы обивки обычной размерности.



Нашупав через обивку шляпку кронштейна, делаем крестообразный надрез.



Закрываем его маленькой грибообразной шайбой.



Аналогичные действия выполняются и со вторым сидением.



На этом установка подголовника завершена, осталось установить на место снятые сидения.