

ИНСТРУКЦИЯ
по установке подлокотника переднего (среднего)
для автомобиля ВАЗ-1118 «Калина 2»



Подлокотник передний (средний) устанавливается на сиденье водителя, на нижнюю часть кронштейна спинки сиденья. В процессе установки Вам потребуется отвёртка «крестовая», шестигранный ключ на «8».

Для установки необходимо снять облицовку внутренней стороны сиденья водителя. Отвести назад сиденье и вывернуть задний болт кронштейна спинки.

Совместив отверстие на кронштейне подлокотника с отверстием в кронштейне спинки сиденья, установить дистанционную втулку на болт между сиденьем и кронштейном подлокотника, завернуть болт на место. Затяжка болта производится с моментом указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля. (6 – 8 кг*м)



дистанционная втулка